

ECOTURBO-600/800 仕様・取扱説明書



ECOTURBO-リフト ドロップシャワー-燃焼

通常の薪ストーブの概念を変えた「ドロップシャワー-燃焼」で限りなく完全燃焼を実現します。

薪燃焼部を上部配置し、薪ガス化燃焼させ、炎を下部に逆噴射の如く噴出させます。

各部名称



取り扱い方

この薪ストーブは上部燃焼室で薪を燃やし下部に火を噴きだしガス燃焼させ灰煙を最小限にできる薪ストーブです。

※従来の薪ストーブと同じ用に燃焼させることができます。
下部の燃焼室に薪を入れ燃焼して下さい。
①と⑦の空気調整レバー引いて着火します。

■ 着火方法

- ①の上部煙道開閉レバーを引いて煙道を開けます。
- ②と③の空気調整口をそれぞれ開けます。
- ⑦の一次空気調整ハンドルも引いて開けてください。
- ④の上部燃焼室開閉ハンドルで扉を開け薪を入れます。
初め小さな薪から徐々に大きな薪を入れてください。

■ ドロップシャワー-燃焼に切り替える

- 上部燃焼室で薪が完全燃焼しだしある程度の温度(150~250度)になったらドロップシャワー-燃焼に切り替えます。
- ①の上部煙道開閉レバーを押して閉めます。
- ⑦の一次空気調整ハンドルを押して閉めます。

■ 薪の足しくべ方

- ①の上部煙道開閉レバーを引いて煙道を開けてから薪を上部燃焼室にいれてください。

■ 消火の仕方

- すべての空気調整口を閉めて空気を遮断して消します。